Atenção: Antes de instalar ou ligar a luz LED, leia e compreenda todas as instruções e avisos de segurança.

PT Nota: Os módulos LED podem ser trocados durante o transporte. Se os módulos LED requererem reposição, por favor consulte a seção referente à reposição do módulo LED, instalação e remoção antes de proceder com a instalação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Este produto é destinado para o uso exclusivo em aquários de vidro coberto.

1. Instalação da luz LED sobre o aquário coberto.
Certifique-se que a luz LED está corretamente posicionada no aquário antes de ligar à corrente elétrica. Para instalar use as pernas deslizantes ajustáveis, ajuste a largura das pernas para que coincida com a largura do aquário e posicione com segurança o equipamento no quadro do aquário. As pernas devem estar estendidas de igual forma em ambas as extremidades da luz.

Alternativamente, as pernas ajustáveis podem ser removidas das extremidades da luz LED puxando-as lentamente para fora e a luz LED pode ser assentar diretamente na tampa do aquário de vidro. A luz LED deve ser posicionada de forma segura na tampa. A existência de espaçadores nas extremidades da luz LED previne que a face do dispositivo entre em contato com o vidro e que o ar circule na parte inferior da luz LED.

2. Ligue o adaptador no conetor situado na parte de trás da luz LED. *Vis. Figura 1.*

3. Ligue o adaptador numa tomada aceitável.
Certifique-se que o cabo tem uma ficha antes de colocar proteção contra a água para evitar que ceda. O aparelho deve ser posicionado de modo a que a ficha seja acessível em caso de desligamento de emergência da fonte de alimentação. Proteja o cabo de alimentação com acessório protetor para evitar água na tomada. Se houver água na tomada, primeiro desbloqueie o fusível ou disjuntor do quadro elétrico e em seguida, desconete o cabo de alimentação da tomada. Antes de ligar, certifique-se que os dados da placa de avaliação correspondem à voltagem de alimentação. A luz LED está agora pronta para usar.

MÓDULO LED, REPOSIÇÃO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO
1. Desligue a luz LED e vire o interruptor no final da luz LED para a posição (O) *Vis. Figura 2*. Desconete o adaptador da tomada da parede antes de efetuar a reposição, instalação ou remoção dos módulos LED. Retire a luz LED do aquário e coloque-a sobre uma superfície limpa, virando os módulos LED para cima.

2. Remova a perna deslizante ajustável (através do interruptor) puxando para fora do encaixe as luzes LED, em seguida, puxe a cobertura transparente dos módulos LED na direção da seta. *Vis. Figura 4*.

ATENÇÃO: Não deslize os módulos LED na faixa na posição atual. Pode causar danos permanentes na faixa da luz LED.

3. Remoção da Luz LED.
Pressione suavemente a aba no Módulo LED para dentro da luz LED e levante. *Vis. Figura 5*.

4. Instalação do Módulo LED.
Primeiro, certifique-se de que o módulo LED está orientado corretamente, os módulos LED não podem ser instalados se não se encontrarem na posição correta. Insira o módulo LED na parte inferior traseira na ranhura e pressione gentilmente o módulo LED para baixo até ouvir um clique.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
A luz LED Vario possui dois tipos de iluminação. A iluminação diária e iluminação noturna (luar). O interruptor localizado nas luzes laterais *Vis. Figura 2*, tem três posições:

(O) posição desliga todos os módulos LED
(I) posição muda apenas os módulos LED azuis (luar)
(II) a posição muda todos os módulos LED

O potenciómetro está localizado ao lado da energia *Vis. Figura 3* e permite definir a intensidade do módulo LED azul (luar). Quando o interruptor está na posição (II), e todos os módulos LED são ligados, o potenciômetro apenas controla o módulo LED azul (luar). Quando o interruptor está na posição (I), brilha apenas um módulo LED azul (luar). O potenciómetro só muda a intensidade do módulo LED azul (luar).

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
1. Desligue sempre a luz LED ao mudar o interruptor para a posição (O) e desconete o adaptador da tomada antes de proceder à manutenção.

2. Poeira, vapor de água, salpicos ou água corrente podem causar um curto-circuito.

Para evitar perigos, utilizar este produto somente nas tampas de vidro superior aquários. Deve limpar periodicamente a parte externa da luz LED, com um pano ligeiramente húmido e seque-a. Certifique-se que todas as superfícies estejam secas antes de usar.

GARANTIA
O produto tem 2 anos de garantia a partir da data da compra. Aplica-se apenas aos defeitos dos materiais e defeitos de fabrico. A garantia não inclui defeitos e danos do produto, decorrente do mau uso, danos mecânicos causados por manuseio descuidado ou qualquer interferência profissional no produto. A garantia também não se responsabiliza por qualquer ser vivo que se encontre no aquário, limitando-se apenas ao produto Vario LED Light. Se detetar danos durante o tempo de garantia, deve apresentar a reclamação ao distribuidor responsável. É obrigatória a apresentação do formulário de garantia devidamente preenchido com a razão de reivindicação, carimbo, assinatura do distribuidor, bem como a data da venda. Sem essas informações, não é possível configurar a reivindicação! O produtor e fornecedor não são responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos decorrentes do uso errado ou serviço inadequado.

Precaución: Antes de instalar o hacer funcionar la lámpara LED, leer y entender todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

ES Nota: Los módulos LED se pueden desplazar dentro de la luz durante el transporte. Si los módulos LED requieren reposicionamiento, por favor refiérase a la sección de módulos de reposicionamiento, la instalación y remoción de LED de las instrucciones para completar esto antes de proceder con la instalación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Este producto está diseñado para su uso en acuarios sólo cubiertos de cristal.

1. Instale la luz LED en el acuario cubierto.
Asegúrese de que la luz LED se coloca de forma segura en el acuario antes de conectarlo a la electricidad. Para instalar usando las patas deslizantes ajustables, ajustar el ancho de las piernas para que coincida con el ancho del acuario y segura colocar el dispositivo en el marco del acuario. Las piernas deben extenderse la misma cantidad en ambos extremos de la luz.

Alternativamente, las piernas correderas pueden ser removidos de los extremos de la luz LED tirando lentamente hacia fuera y la luz LED se pueden fijar directamente sobre una cubierta de cristal del acuario. La luz LED se debe colocar de forma segura en la portada. Espaciadores en los extremos de la luz LED impiden la cara del dispositivo de fijación entre en contacto con el vidrio y permiten la circulac. de aire en la parte inferior de la luz LED.

2. Enchufe el adaptador en el conector en la parte posterior de la luz LED. *Viz. Figura 1.*

3. Conecte el adaptador a una toma aceptable.
Asegúrese de que el cable tiene un enchufe antes de poner la protección del agua para evitar el hundimiento. El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible en caso de parada de emergencia de la fuente de alimentación. Proteja el cable de alimentación con protector accesorio para evitar la salida de agua. Si hay agua en la toma, primero desbloquear el fusible o interruptor de circuito en el panel eléctrico y desenchufe el cable de alimentación de la toma. Antes de llamar, asegúrese de que los datos de la placa de evaluación corresponden a la tensión de alimentación. La luz LED está ahora listo para su uso.

MÓDULO LED, REPOSICIONAMIENTO, INSTALACIÓN Y RETIRO
1. Apague la diapositiva de luz LED el interruptor en el extremo de la luz LED en la posición (O) *Viz. Figura 2*. Desconecte el adaptador de la toma de corriente antes de reposicionamiento, instalar o retirar los módulos LED. Retire la luz LED del acuario y colocarlo en una superficie limpia módulos LED hacia arriba.

2. Retire la pata ajustable deslizante (mediante el conmutador), tirando de las luces LED de la vivienda, a continuación, tire inmediatamente módulos LED de la cubierta de plexiglás transparente en la dirección de la flecha. *Viz. Figura 4.*

ADVERTENCIA: No deslice los módulos LED en la pista en la posición seleccionada. Puede causar daño permanente a la pista de la luz LED.

3. Extracción del módulo LED.
Presione suavemente la pestaña del módulo LED luz interior LED y levante. *Viz. Figura 5*.

4. Instalación de módulos LED.
En primer lugar, asegúrese de que el módulo LED está orientado correctamente, el módulo LED no puede instalarse si no está en la posición correcta. Inserte la parte inferior trasera del módulo LED en la ranura y presionando suavemente el módulo LED abajo hasta que encaje pestaña.

INSTRUCCIONES DE USO
Vario luz LED tiene dos tipos de iluminación. Iluminación y noche Día de iluminación (luz de luna). Interruptor situado en el lado ilumina *Viz. Fig. 2*, tiene tres posiciones:

(O) posición de apagar todos los módulos LED Posición
(I) cambia módulos LED sólo azul (luz de luna)
(II) interruptores de posición todos los módulos LED

El potenciómetro está situado junto a la fuente de *Viz. Figura 3* y le permite ajustar la intensidad del módulo LED azul (luz de luna). Cuando el interruptor de encendido está en la posición (II), y todos los módulos LED se encienden, potenciómetro de control sólo el módulo azul (luz de luna) LED. Cuando el interruptor de encendido está en la posición (I), brillar sólo un módulo LED azul (luz de luna). Potenciómetro sólo cambia la intensidad del módulo LED azul (luz de luna).

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO
1. Siempre apague la luz LED por primera vez por segar interruptor en la posición (O) y desenchufe el adaptador de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.

2. Polvo, vapor de agua, salpicaduras o agua que fluye puede causar un cortocircuito eléctrico. Para evitar accidentes, utilice este producto únicamente a través de los acuarios de vidrio cubierta superior. Limpie periódicamente la parte exterior de la luz del LED, paño ligeramente húmedo y luego séquelo. Asegúrese de que todas las superficies estén secas antes de usar.

GARANTÍA
El producto cuenta con 2 años de garantía desde la fecha de compra. Se aplica sólo a los defectos de los materiales y defectos de fabricación. La garantía no incluye daños y desperfectos de los productos, derivados de un uso incorrecto, daños mecánicos causados por el manejo descuidado o cualquier interferencia poco profesional en producto. La garantía tampoco se hace responsable de cualquier cosa que vive en el acuario y se limita sólo al producto Luz Vario LED. Si detecta daños durante el tiempo de garantía, establecer la reclamación a su distribuidor. Usted tiene la obligación de presentar formulario de garantía debidamente cumplimentada con motivo de la reivindicación, sello, firma del distribuidor, y la fecha de venta. Sin esta información, no es posible establecer la reclamación! Productor y suministrador no son responsables por los daños directos o indirectos derivados del mal uso o servicio incorrecto.

Atenție: Înainte de a instala sau a utiliza "LED light", citiți cu atentie pentru a înțelege toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele.

RO Notă: modulele LED se pot deplasa în timpul transportului. Dacă modulele LED necesita repozitionare, vă rugăm să consultați sectiunea cu modul si instrucțiunile de repozitionare, montare și demontare, pentru a fi montat corect înainte de a continua cu instalarea.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
Acest produs este destinat utilizării doar în acvariile de sticlă.

1. Instalați "LED light" doar în acvariu acoperit.
Asigurați-vă că LED light este pus în siguranță pe acvariu, înainte de conectarea la reteaua de electricitate. Pentru a instala cu ajutorul picioarelor reglabile glisante, ajustati lățimea picioarelor pentru a se potrivi cu lățimea acvariului și puneți în siguranță dispozitivul de fixare pe rama acvariului. Picioarele trebuie prelungite in aceeași masura la ambele capete.

Daca se doreste picioarele glisante pot fi eliminate trăgându-le încet de capete astfel „LED light" poate fi montat direct pe capacul acvariului. LED light trebuie să fie poziționat în siguranță pe capac. Distanțierele de la capetele LED light previne contactul intre fața de fixare si sticlă și permite circularea aerului pe partea inferioară a luminii LED.

2. Conectați adaptorul în conectorul de pe partea din spate a LED light. *Vezi figura 1.*

3. Introduceți adaptorul într-o priză potrivita.
Asigurați-vă că, cablul are fisa înainte de "bucla de picurare" pentru a preveni deformarea. Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât priza sa fie usor accesibila în caz de oprire de urgență de la sursa de alimentare. Creati o bucla de picurare din cablul de alimentare cu energie electrica pentru a preveni scurgerea apei în priză. Dacă observati umezeala in priză, luati siguranța sau actionati întrerupătorul de circuit din tabloul electric și apoi deconectați cablul de alimentare de la priza. Înainte de conectare, asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare corespunde cu tensiunea de rețea. LED light este acum gata de utilizare.

MODULUL LED LIGHT: REPOZITIONARE, MONTARE SI DEMONTARE
1. Opriti lumina LED, mutati intrerupatorul de la capatul luminii LED la pozitia (O) *vedeti figura 2*. Deconectati stecherul din priza de pe perete inaintea repozitionarii, instalarii sau indepartarii modulelor LED. Scoateti lumina LED din acvariu si pozitionati-o pe o suprafata curata cu modulele LED in partea de sus.

2. Indepartati piciorul alunecator ajustabil (peste intrerupator) prin extragerea invelitoarei luminilor LED, iar apoi imediat trageti invelitoare transparenta plexi a modulelor LED in directia sagetii. *Vedeti figura 4.*

ATENTIONARE: Nu glisati modulele LED pe sine in directia de pozitionare. Poate cauza o defectare permanenta sinelor luminii LED.

3. Indepartarea modulului LED.
Apasati usor suportul de pe modulul Led din interiorul luminii LED si ridicatil. *Vedeti figura 5*.

4. Instalarea modulului LED light.
În primul rând, asigurați-vă că modulul LED light este orientat corect, modul LED Light nu poate fi instalat în cazul în care acesta nu este în poziția corectă. Introduceți modulul prin partea de jos din spate cu LED-uri în fantă și împingeti ușor modulul cu LED-uri în jos până când se fixează in suport.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Vario LED Light are două tipuri de iluminat,iluminat de zi si iluminat de noapte. Comutator situat pe partea cu leduri *vezi figura 2* are trei poziții:

(O) poziția oprit toate modulele LED
(I) poziția pornit doar mod. LED albastre (lumina lunii)
(II) poziția pornit toate modulele LED

Potențiometru este situat lângă motoras *vezi figura 3* și vă permite să setați intensitatea modulului LED albastru (lumina lunii). Când comutatorul de alimentare este în poziția (II), și toate LED-urile sunt pornite, potentiometrul controleaza doar LED-urile albastre. Când comutatorul de alimentare este în poziția (I), (sunt pornite doar ledurile albastre) potențiometru schimbă doar intensitatea luminii albastre.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE
1. Opriți întotdeauna LED-Light comutand în poziția (O) și deconectați adaptorul de la priza de perete înainte de a executa lucrări de întreținere.

2. Praful, vaporii de apă, stropirea sau scurgeri de apa poate cauza un scurt circuit electric.


Pentru prevenirea dezastrelor, folositi acest produs doar prin acvariile cu invelitoare de sticla deasupra. Curățați periodic exteriorul LED Light,cu o cârpă umedă și apoi uscați. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt uscate înainte de utilizare.


GARANȚIE
Produsul are 2 ani garanție de la data cumpărării. Acesta se aplică numai la defecte ale materialelor și defectele de fabricație. Garanție nu include defecte și daune ale produsului, care decurg din utilizarea gresita, daune mecanice cauzate de manevrarea incorectă sau orice ingerință neprofesionista în produs. Garanția de asemenea, nu asumă responsabilitatea pentru orice altceva și se limitează numai la produsul Vario LED Light. Dacă detectați deteriorarea în timpul garanției, adresativa distribuitorului. Aveți obligația de a prezenta formularul de garanție completat corespunzător, cu motivele cererii, ștampila si semnătura distribuitorului, si data vânzarii. Fără aceste informații, nu este posibilă primirea cererii! Producător și furnizor nu sunt responsabili pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea gresita sau folosirea necorespunzătoare.

model	voltage	frequency	LED power
JK-VL50	100–240 V	50/60 Hz	3.5 W
JK-VL60	100–240 V	50/60 Hz	5.0 W
JK-VL75	100–240 V	50/60 Hz	6.0 W
JK-VL90	100–240 V	50/60 Hz	6.5 W
JK-VL120	100–240 V	50/60 Hz	9.0 W

model	LED modules	max. LED modules	lenght
JK-VL50	1 BLUE + 2 WHITE	12	50 cm
JK-VL60	1 BLUE + 4 WHITE	14	60 cm
JK-VL75	2 BLUE + 4 WHITE	19	75 cm
JK-VL90	2 BLUE + 5 WHITE	23	90 cm
JK-VL120	2 BLUE + 8 WHITE	31	120 cm







1. LED light
2. adjustable sliding legs
3. adaptor
4. LED white module
5. LED blue module
6. LED module cover

www.jkanimals.cz



JK ANIMALS SINCE 1990

JK ANIMALS

Neponořovat / Neponárať / Nie zanurzać / Ne merítse a víz alá / Do not immerse / Nicht in Wasser tauchen / Não mergulhe / No sumerja

100–240 V ~ 0,6 A max. 50/60 Hz
20 V ⎓ 1,5 A

JK ANIMALS

vario LED light

záruční list / záručný list / karta gwarancyjna / jótállási jegyet / guarantee form / Garantie-Zertifikat / certificado de garantia / certificado de garantía / certificatului de garantie

datum prodeje / dátum predaja / data sprzedaży / értékesítés dátumát / date of sale / Verkaufsdatum / data da venda / fecha de venta / data de vânzare

razítko a podpis prodejce / pečiatka a podpis predajcu / pieczęć i podpis sprzedającego / pecsét és aláírás az eladó / stamp and signature of the seller / Stempel und Unterschrift des Verkäufers / carimbo e assinatura do vendedor / sello y firma del vendedor / ștampila și semnătura vânzătorului

důvod reklamace / dôvod reklamácie / powód reklamacji / ok reklamáció / reason for the claim / Grund für die Rückkehr / razão para o retorno / razón de la vuelta / motiv pentru retur

datum / dátum / data / dátum / date / Datum / data / fecha / data

JK ANIMALS s.r.o., Bystřice 1428, 739 95 Bystřice, Czech Republic, www.jkanimals.cz

Upozornění: Před instalací a použitím osvětlení, si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.

CZ Poznámka: LED moduly mohou být ukryty uvnitř svítidla při přepravě. Pokud LED moduly vyžadují přemístění, přečtěte si návod na rozmístění a instalaci LED modulů před pokračováním v instalaci.

POKYNY K INSTALACI

Tento výrobek je určen k použití pouze přes skleněné kryty akvárií.

1. Nainstalujte svítidlo přes skleněný kryt akvária.
Ujistěte se, že svítidlo je bezpečně umístěno na akváriu, než jej připojíte do elektřiny. V případě, že je akvárium širší, vysuňte boční držáky tak, aby seděly pevně na krajích akvária. Držáky by měly být vysunuty na obou koncích stejnoměrně.

V případě, že chcete svítidlo položit přímo na skleněný kryt akvária, držáky můžete vysunout pomalým tahem ven. Na spodní straně LED svítidla jsou malé výstupky, které musí být umístěny na horním krytu tak, aby se spodní část světla nedotýkala skla a byl zaručen volný průchod pro cirkulaci vzduchu.

2. Připojte adaptér do konektoru na zadní straně svítidla. *Viz. obrázek 1.*

3. Zapojte adaptér do zásuvky.
Spotřebič se musí umístit tak, aby byla vidlice přístupná pro případ nouzového vypnutí z el. sítě. Na přívodní el. šňůře vytvořte „okapovou smyčku", aby se zamezilo stékání vody do zásuvky. Došlo-li k namočení zásuvky, nejprve vypněte pojistky nebo jistič v rozvodové skříni a teprve poté vytáhněte el. šňůru ze zásuvky. Před zapojením zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku odpovídají napětí v el. síti. Svítidlo je nyní připraveno k použití.

ROZMÍSTĚNÍ A INSTALACE LED MODULŮ

1. Vypněte svítidlo přepnutím vypínače na boční straně svítidla do polohy (O) *Viz. obrázek 2.* Odpojte adaptér ze zásuvky před rozmístěním nebo instalací LED modulů. Sejměte svítidlo z akvária a položte ho LED moduly směrem nahoru.

2. Vyjměte posuvný kovový držák (naproti vypínači) pomalým tahem ven z pouzdra svítidla, ihned poté vysuňte průhledný plexi kryt LED modulů ve směru šipky. *Viz. obrázek 4.*

VAROVÁNÍ: neposouvejte LED moduly po dráze v zaklapnuté poloze. Může to způsobit trvalé poškození dráhy pro LED moduly.

3. Vyjmutí LED modulu.
Jemně zatlačte na zobáček LED modulu směrem dovnitř svítidla a LED modul vyjměte. *Viz. obrázek 5.*

4. Instalace LED modulu.
Nejprve se ujistěte, že LED modul je správně orientovaný, LED modul nelze nainstalovat, pokud není ve správné poloze. Vložte LED modul zadní stranou do drážky svítidla a jemně zatlačte LED modul směrem dolů, dokud zobáček necvakne.

INSTRUKCE OVLÁDÁNÍ

Vario LED light má dva druhy osvětlení. Denní svícení a noční svícení. Vypínač, umístěný na boční straně svítidla *Viz. obrázek 2* má tři polohy:

(O) poloha vypíná všechny LED moduly svítidla
(I) poloha spíná pouze modré LED moduly (měsíč. svit)
(II) poloha spíná všechny LED moduly

Potenciometr je umístěn vedle vypínače *Viz. obrázek 3* a umožňuje nastavit intenzitu modrého LED modulu (měsíční svit). Když je vypínač napájení v poloze (II), a všechny LED moduly jsou zapnuté, potenciometrem ovládáte pouze modrý LED modul (měsíční svit). Když je vypínač napájení v poloze (I) svítí pouze modrý LED modul (měsíční svit). Potenciometrem měníte intenzitu pouze modrého LED modulu (měsíčního svitu).

POKYNY PRO ÚDRŽBU

1. Vždy vypněte svítidlo přepnutím vypínače do polohy (O) a odpojte adaptér ze zásuvky před prováděním údržby.

2. Prach, vodní pára, stříkající nebo tekoucí voda mohou způsobit elektrický zkrat.

Chcete-li zabránit rizikům, používejte tento výrobek pouze přes vrchní skleněný kryt akvária. Pravidelně čistěte vnější části svítidla, jemně navlhčenou utěrkou a poté vysušte. Ujistěte se, že všechny povrchy jsou před použitím suché.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobní vady. Nevztahuje se na vady a poškození výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrným zacházením, jakéhokoliv neodborného zásahu do výrobku, vlivem nesprávné údržby či jeho užíváním v rozporu s tímto návodem k použití. Záruka také nepřijímá zodpovědnost za cokoliv živé v akváriu a je limitována pouze na výrobek Vario LED Light. Při vyskytnutí závady v záruční době je nutné uplatnit reklamaci prostřednictvím prodejce. Povinností reklamujícího je současné přiložení řádně vyplněného záručního listu s razítkem, podpisem prodejce a s datem prodeje. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit! Výrobce i dodavatel výrobku neodpovídají za jakékoli přímé či nepřímé škody a újmy, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jeho nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou.

Upozornenie: Pred inštaláciou a použitím osvetlenia, si prosím dôkladne prečítajte všetky pokyny a upozornenia.

SK Poznámka: LED moduly môžu byť ukryté vo vnútri svietidla pri preprave. Pokiaľ LED moduly vyžadujú premiestnenie, prečítajte si návod na rozmiestenie a inštaláciu LED modulov pred pokračovaním v inštalácii.

POKYNY K INŠTALÁCII

Tento výrobok je určený k použitiu len cez sklenené kryty akvárií.

1. Nainštalujte svietidlo cez sklenený kryt akvária.
Uistite sa, že svietidlo je bezpečne umiestnené na akváriu, skôr než ho zapojíte do elektriny. V prípade, že je akvárium širšie, vysuňte bočné držiaky tak, aby sedeli pevne na krajoch akvária. Držiaky by mali byť vysunuté na obidvoch koncoch rovnomerne.

V prípade, že chcete svietidlo položiť priamo na sklenený kryt akvária, držiaky môžete vysunúť pomalým ťahom von. Na spodnej strane LED svietidla sú malé výstupky, ktoré musia byť umiestnené na hornom kryte tak, aby sa spodná časť svetla nedotýkala skla a bol zaručený voľný priechod pre cirkuláciu vzduchu.

2. Pripojte adaptér do konektoru na zadnej strane svietidla. *Viz. obrázok 1.*

3. Zapojte adaptér do zásuvky.
Spotrebič sa musí umiestniť tak, aby bola vidlica prístupná pre prípad núdzového vypnutia z el. siete. Na prívodnej el. šnúre vytvorte „odkvapovú slučku", aby sa zamedzilo stekaniu vody do zásuvky. Ak by došlo k namočeniu zásuvky, najprv vypnite poistky alebo istič v rozvodovej skrini, a až potom vytiahnite el. šnúru zo zásuvky. Pred zapojením skontrolujte, či údaje na výrobnom štítku zodpovedajú napätiu v el. sieti. Svietidlo je teraz pripravené k použitiu.

ROZMIESTNENIE A INŠTALÁCIA LED MODULOV

1. Vypnite svietidlo prepnutím vypínača na bočnej strane svietidla do polohy (O) *Viz. obrázok 2*. Odpojte adaptér zo zásuvky pred rozmiestením alebo inštaláciou LED modulov. Zložte svietidlo z akvária a položte ho tak, aby boli LED moduly smerom hore.

2. Vyberte posuvný kovový držiak (naproti vypínaču) pomalým ťahom von z púzdra svietidla, hneď potom vysuňte priehľadný plexi kryt LED modulov v smere šípky. *Viz. obrázok 4*.

VAROVANIE: Neposúvajte LED moduly po dráhe v zaklapnutej polohe. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie dráhy pre LED moduly.

3. Vybratie LED modulov.
Jemne zatlačte na zobáčik LED modulov smerom do vnútra svietidla a LED modul vyberte. *Viz. obrázok 5*.

4. Inštalácia LED modulov.
Najprv sa uistite, že LED modul je správne orientovaný, LED modul nemožno nainštalovať, pokiaľ nie je v správnej polohe. Vložte LED modul zadnou stranou do drážky svietidla a jemne zatlačte LED modul smerom dolu, až kým zobáčik necvakne.

INŠTRUKCIE OVLÁDANIA

Vario LED light má dva druhy osvetlenia. Denné svietenie a nočné svietenie. Vypínač, umiestnený na bočnej strane svietidla. *Viz. obrázok 2* má tri polohy:

(O) poloha vypína všetky LED moduly svietidla
(I) poloha zapína len modré LED moduly (mesačný svit)
(II) poloha zapína všetky LED moduly

Potenciometer je umiestnený vedľa vypínača *Viz. obrázok 3* a umožňuje nastaviť intenzitu modrého LED modulu (mesačný svit). Keď je vypínač nastavený v polohe (II), a všetky LED moduly sú zapnuté, potenciometrom ovládate len modrý LED modul (mesačný svit). Keď je vypínač nastavený v polohe (I), svieti len modrý LED modul (mesačný svit). Potenciometrom meníte intenzitu len modrého LED modulu (mesačného svitu).

POKYNY PRE ÚDRŽBU

1. Vždy vypnite svietidlo prepnutím vypínača do polohy (O) a odpojte adaptér zo zásuvky, pred prevedením údržby.

2. Prach, vodná para, striekajúca alebo tečúca voda môžu spôsobiť elektrický skrat.

Ak chcete zabrániť rizikám, používajte tento výrobok len cez vrchný sklenený kryt akvária.Pravidelne čistite vonkajšiu časť svietidla, jemne navlhčenou utierkou, a potom vysušte. Uistite sa, že všetky povrchy sú pred použitím suché.

ZÁRUKA

Na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky odo dňa predaja. Vzťahuje sa len na vady materiálu a výrobne vady. Nevzťahuje sa na vady a poškodenie výrobku, vzniknuté v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanikého poškodenia neopatrným zaobchádzaním, akýkoľvek neodborný zásah do výrobku, vplyvom nesprávnej údržby, či jeho užívania v rozpore s týmto návodom k použitiu. Záruka tiež neprijíma zodpovednosť za čokoľvek živé v akváriu a je limitovaná, len na výrobok Vario LED Light. Pri vyskytnutí závady v záručnej dobe, je nutné uplatniť reklamáciu prostredníctvom predajcu. Povinnosti reklamujúceho sú súčasne priložené, v riadne vyplnenom záručnom liste s razítkom, podpisom predajcu a s dátumom predaja. Bez týchto náležitostí nejde reklamáciu uplatniť! Výrobca aj dodávateľ výrobku nezodpovedajú za akékoľvek priame či nepriame škody a ujmy, vzniknuté v dôsledku, alebo v súvislosti jeho nesprávnym použitím, alebo nesprávnou údržbou.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji lub pracy oświetlenia LED, należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

PL Ważne: moduły LED mogą ulec przemieszczeniu wewnątrz oświetlenia w czasie transportu. Jeśli moduły LED wymagają przesunięcia, proszę odnieść się do instrukcji przesuwania, montażu i demontażu modułów LED i zakończyć ustawianie pozycji modułów przed przystąpieniem do montażu.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku na akwariach ze szklaną pokrywą.

1. Zainstaluj światło LED ponad przykryciem akwarium.
Upewnij się, że oświetlenie LED jest prawidłowo umieszczone na akwarium przed podłączeniem do energii elektrycznej. Aby zainstalować za pomocą regulowanych nóżek , dostosuj szerokość nóżek do szerokości akwarium i bezpiecznie umieść mocowanie urządzenia na ramie akwarium. Nóżki należy ustawić na tę samą szerokość na obu końcach oświetlenia. Opcjonalnie nóżki mogą być usunięte z końców oświetlenia LED ciągnąc je powoli.

Następnie oświetlenie LED może być ustawione bezpośrednio na szklanej pokrywie akwarium. Oświetlenie LED musi być bezpiecznie umieszczone na pokrywie. Wypustki dystansowe na końcach oświetlenia LED mają na celu zapobiec przyleganiu urządzenia do szkła i umożliwiają przepływ powietrza od spodu oświetlenia LED.

2. Podłącz zasilacz do gniazda z tyłu światła LED. *Patrz rysunek 1.*

3. Urządzenie musi być umiejscowione tak, aby wtyczka była dostępna w przypadku konieczności awaryjnego wyłączenia zasilania elektrycznego. Stwórz na przewodzie elektrycznym pętlę, aby zapobiec kapaniu wody do gniazda. Jeśli gniazdo jest mokre, należy wyłączyć bezpiecznik lub główny wyłącznik w rozdzielnicy, a następnie odłączyć przewód zasilania od gniazda. Przed podłączeniem upewnij się, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają napięciu sieciowemu. Oświetlenie LED jest teraz gotowe do użytku.

MODUŁ LED, PRZESUWANIE, MOTAŻ I DEMONAŻ

1. Wyłącz oświetlenie LED, przełącz przełącznik na końcu światła LED do pozycji (O) - *rysunek 2*. Odłącz zasilacz od gniazda sieci elektrycznej przed przesuwaniem, instalowaniem i usuwaniem modułów LED - *rysunek 2*. Usuń oświetlenie LED z akwarium i połóż go na czystej powierzchni modułami LED w górę.

2. Wyjmij przesuwne nóżki (naprzeciw przełącznika) z obudowy oświetlenia, a następnie natychmiast pociągnij przezroczystą pokrywę plexi modułów LED w kierunku wskazanym strzałką - *rysunek 4*.

OSTRZEŻENIE: Nie należy przesuwać modułów LED na torze w zablokowanej pozycji (po kliknięciu). Może to spowodować trwałe uszkodzenie toru światła LED.

3. Wyjmowanie modułu LED.
Delikatnie naciśnij zapadkę modułu LED w jego kierunku i podnieść - *rysunek 5*.

4. Instalacja modułów LED.
Po pierwsze, upewnij się, że moduł LED jest ustawiony prawidłowo, moduł LED nie może być zainstalowany, jeśli nie jest w prawidłowej pozycji. Włóż tylną dolną część modułu LED do gniazda i delikatnie naciśnij moduł LED, aż do zaskoczenia blokady (kliknięcie).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Światła Vario LED posiada dwa rodzaje oświetlenia. Oświetlenie dzienne i światło nocne (światło księżyca). Przełącznik znajduje się na bocznej stronie oświetlenia - *rysunek 2*. Przełącznik ma trzy pozycje:

(O) Pozycja wyłączyć wszystkie moduły LED
Pozycji (I) włącza tylko niebieskie moduły LED (światło księżyca)
(II), pozycja włącza wszystkie moduły LED

Potencjometr znajduje się obok zasilania - *rysunek 3* i pozwala ustawić intensywność niebieskiego modułu LED (księżyca). Kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji (II), a wszystkie moduły LED są włączone, potencjometr kontroluje tylko niebieski moduł (światło księżyca). Kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji (I), świeci tylko niebieski moduł LED (światło księżyca). Potencjometr zmienia tylko intensywność niebieskiego modułu LED (światło księżyca).

INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

1. Zawsze najpierw wyłączaj światło LED przesuwając przełącznik do pozycji (O) i odłączając zasilacz od gniazdka ściennego przed przystąpieniem do konserwacji.

2. Pył, para wodna lub woda może spowodować zwarcie. Zapobiegając zagrożeniom należy używać ten produkt tylko nad szklaną pokrywą akwarium. Okresowo czyścić z zewnątrz oświetlenie LED lekko wilgotną szmatką, a następnie osuszyć. Przed użyciem upewnij się, że cała powierzchnia jest sucha.

GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji od daty zakupu. Dotyczy to tylko wady materiałów i wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń produktu, wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez nieostrożne obchodzenie się z produktem lub niefachowej ingerencji w produkt. Ponadto gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za organizmy żywe w akwarium i jest ograniczona jedynie do produktów Vario LED Light. W przypadku wykrycia uszkodzenia w okresie gwarancyjnym, należy zgłosić sprzedawcy. Gwarancja nie będzie uwzględniana bez przedstawienia prawidłowo wypełnionego formularza gwarancyjnego zawierającego, powód zastrzeżeń, pieczęć, podpis sprzedawcy i datę sprzedaży. Bez tych informacji, nie można złożyć reklamacji! Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi.

Figyelem: Mielőtt használatba venné a LED világítást kérjük, figyelmesen olvassa el a használati és biztonsági utasításokat, figyelmeztetéseket.

HU Megjegyzés: A LED- modulok elmozdulhatnak a belsejében szállítás során. Ha a LED- modulokat újrapozícionálást igényelnek kérjük, olvassa el a LED- modul újrapozícionálás, telepítés és eltávolítás részben az utasításokat, hogy végrehajthassa ezt felszerelése előtt.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ez a termék csak üveggel fedett akváriumokhoz használható fel.

1. Telepítse a LED fényt a fedett akvárium fölé.
Győződjön meg arról, hogy a LED lámpa biztonságosan van elhelyezve az akvárium felett mielőtt csatlakoztatja a konnektorba. Az állítható csúszó lábak segítségével állítsa be a az akváriumnak megfelelő szélességet és biztonságosan helyezze az állványt az akvárium peremén. A lábak távolságát egyenlő arányban ossza el a megfelelő fényhatás eléréséhez.

Alternatív módon a csúszó lábakat el lehet távolítani, lassan húzza ki őket oldalirányban a sínből, és helyezze közvetlenül az akvárium üveg fedelére. A LED lámpát mindig biztonságosan kell elhelyezni. A távtartók a végén megakadályozzák, hogy a lámpatest közvetlenül az üveghez érjen és lehetővé teszik a megfelelő légáramlást.

2. Csatlakoztassa az adaptert a csatlakozóba a LED lámpa hátulján. *1. ábra.*

3. Csatlakoztassa az adaptert a megfelelő aljzatba.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor hozzáférhető legyen vészhelyzet esetén. Az elektromos tápkábelen képezzünk egy "hurokot", hogy megakadályozza a víz konnektorba csöpögését. Csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adatok az adattáblán megegyeznek a hálózati feszültséggel. LED világítása most már készen áll a használatra.

LED MODUL, ÚJRAPOZÍCIONÁLÁS, TELEPÍTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS.

1. Kapcsolja ki a lámpát a végén lévő kapcsolóval *2. ábra*: Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, mielőtt újrapozícionálná, telepítené vagy eltávolítaná a LED-modulokat. Vegye le a lámpát az akváriumról, és helyezze egy tiszta felületre LED- modulokkal felfelé.

2. Húzza ki a csúszó állítható lábakat, majd húzza ki az átlátszó plexi fedelet a nyíl irányába. *4. ábra*.

FIGYELEM: Ne csúsztassa a LED- modulokat a pályán a bekattintott helyzetben. Ez maradandó károsodást okozhat a pályán.

3. LED modul eltávolítása.
Finoman nyomja a pálya irányába a modult amíg kipattan és emelje le. *5. ábra*.

4. LED modultelepítés.
Először is, győződjön meg arról, hogy a LED- modul a megfelelő irányban áll. A LED modul nem lehet telepíthető, ha nem áll a megfelelő helyzetben. Helyezze be a LED- modul hátsó alsó részét a nyílásba, és óvatosan nyomja a LED- modult lekattanásig.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A Vario LED kétféle világítást tartalmaz. Nappal világítás és éjszakai világítás (holdfény). Kapcsolója a világítás oldalán található. 2. ábra Három állása van:

(O) helyzetben kikapcsolja az összes LED- modult
(I) helyzetben csak a kék LED- modulok világítanak (holdfény)
(II) helyzetben az összes LED- modul világít

Potencióméter segítségével. *3. ábra* változtathatja az intenzitást a kék LED- moduloknak (holdfény). A potencióméter csak a kék LED- modulok intenzitását változtatja.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Mindig kapcsolja ki a LED fényt. Kapcsolja (O) állásba a kapcsolót és húzza ki az adaptert a konnektorból, mielőtt elvégzett karbantartást.

2. A por, vízgőz, fröccsenő vagy folyóvíz okozhat elektromos rövidzárlatot.

A veszélyek megelőzése érdekében a terméket csak üveggel fedett akváriumokon használja. Rendszeres időközönként tisztítsa meg kívülről a LED lámpát, enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg. Győződjön meg róla, hogy az összes felület száraz használatba vétel előtt.

GARANCIA

A termékre 2 év a garancia a vásárlás napjától. Csak az anyag és gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a helytelen használatból, vagy mechanikai sérülésekből, gondatlan kezelésből, szakszerűtlen beavatkozásból származó hibákra. A garancia szintén nem terjed ki az akvárium élővilágára csak magára a termékre. Ha a készülék garancia időn belül meghibásodik, forduljon a kereskedőhöz, vagy a termék forgalmazójához. A garancia csak abban az esetben érvényes, ha megfelelően kitöltött garancia nyomtatvány áll rendelkezésre, melyen bélyegző, aláírás, és az értékesítés dátuma fel van tüntetve. A gyártó és szállító nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, melyek helytelen használat vagy nem megfelelő működés esetén keletkeznek.

Caution: Before installing or operating the LED light, read and understand all safety instructions and warnings.

EN Note: LED modules can be shifted inside the light during transport. If the LED modules require repositioning, please refer to the LED module repositioning, installation and removal section of the instructions to complete this before proceeding with installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

This product is intended for use over glass covered aquariums only.

1. Install the LED light over the covered aquarium.
Make sure that the LED light is securely placed on the aquarium before plugging to electricity. To install using the adjustable sliding legs, adjust the width of the legs to match the width of the aquarium and securely place the fixture on the frame of the aquarium. The legs should be extended the same amount on both ends of the light.

Alternatively the sliding legs may be removed from the ends of the LED light by slowly pulling them out and the LED light may be set directly onto a glass aquarium cover. The LED light must be positioned securely on the cover. Spacers on the ends of the LED light prevent the face of the fixture from contacting the glass and allow for air circulation on the underside of the LED light.

2. Plug the adapter into the connector on the back of the LED light. *Viz. Figure 1.*

3. Plug the adapter into a acceptable outlet.
Make sure that the cable has a plug before "drip loop" to prevent sagging. The appliance must be positioned so that the plug is accessible in case of an emergency shutdown of the power supply. The electrical power supply cable to create a "drip loop" to prevent water dripping into the socket. If there soaking outlet, first unlock the fuse or circuit breaker in the switchboard and then unplug the power cord from the outlet. Before connecting, make sure that the data on the rating plate correspond to the mains voltage. LED lighting is now ready for use.

LED MODULE, REPOSITIONING, INSTALLATION AND REMOVAL

1. Turn off the LED light slide the switch on the end of the LED light to the position (O) *Viz. Figure 2.* Unplug the adapter from the wall outlet before repositioning, installing or removing the LED modules. Remove the LED light from the aquarium and place it on a clean surface LED modules upwards.

2. Remove the sliding adjustable leg (across the switch) by pulling out of the housing LED lights, then immediately pull the transparent plexi cover LED modules in the direction of the arrow. *Viz. Figure 4.*

WARNING: Do not slide the LED modules on the track in the clicked position. It can cause permanent damage to the track of the LED light.

3. Removing the LED module.
Gently press the tab on the LED module inward LED light and lift up. *Viz. Figure 5.*

4. Installation of LED modules.
First, make sure that the LED module is correctly oriented, LED module can not be installed if it is not in the correct position. Insert the LED module rear bottom side into the slot and gently pressing the LED module down until it clicks tab.

OPERATING INSTRUCTIONS

Vario LED light has two kinds of lighting. Day lighting and night lighting (moonlight). Switch located on the side lights *Viz. Figure 2* has three positions:

(O) position turn off all LED modules
(I) position switches only blue LED modules (moonlight)
(II) position switches all LED modules

Potentiometer is located next to the power *Viz. Figure 3* and allows you to set the intensity of the blue LED module (moonlight). When the power switch is in the (II) position, and all LED modules are turned on, potentiometer control only the blue LED module (moonlight). When the power switch is in the (I) position, shine only a blue LED module (moonlight). Potentiometer only changes the intensity of the blue LED module (moonlight).

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE

1. Always turn off the LED light first by mowing switch to the position (O) and unplug the adapter from the wall outlet before performing maintenance.

2. Dust, water vapor, splashing or flowing water can cause an electrical short circuit.

To prevent hazards, use this product only through the upper glass cover aquariums. Periodically clean the outside of the LED light, slightly damp cloth and then dry it. Make sure all surfaces are dry before using.

GUARANTEE

The product has 2 years guarantee from the date of purchase. It applies only to defects of the materials and manufacturing defects. Guarantee does not include defects and damage of product, arising from wrong use, mechanical damage caused by careless handling or any unprofessional interference into product. The warranty also does not accept responsibility for anything living in the aquarium and is limited only to the product Vario LED Light. If you detect damage during guarantee time, set up the claim to your distributor. You have an obligation to present properly filled guarantee form with reason of claim, stamp, signature of the distributor, and the date of sale. Without this information, it is not possible set up the claim! Producer and supplier are not responsible for any direct or indirect damages arising from wrong usage or improper service.

Achtung: Bitte lesen Sie vor der Installation und der Inbetriebnahme der LED-Beleuchtung die Sicherheitshinweise und Warnungen gut durch.

DE Hinweis: -Durch den Transport können sich die LED-Module verschoben haben. Bitte gehen Sie bei der Neupositionierung wie im Abschnitt „led-modul, neupositionierung, installation und deinstallation" beschrieben vor.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Dieses Produkt ist für den Einsatz über der Glasabdeckung des Aquariums gedacht.

1. Installieren Sie das LED-Licht über der Aquariumabdeckung.
Stellen Sie sicher, dass die LED-Beleuchtung sicher auf dem Aquarium angebracht ist, bevor Sie einschalten. Passen Sie die verstellbaren Halter der Breite Ihres Aquariums an. Dabei sollten beide Seiten die gleiche Länge haben. Die Haltegestelle sollten sicher auf dem Rahmen des Aquariums sitzen.

Alternativ kann die Beleuchtung auch direkt auf das Aquarium-Abdeckglas positioniert werden. Dazu entfernen Sie die Halter, in dem Sie sie langsam herausziehen. Bitte überzeugen Sie sich, dass das Gehäuse sicher auf der Glasabdeckung liegt. Abstandshalter verhindern den direkten Kontakt des Geäuses mit der Glasabdekung und sorgen für die Luftzirkulation.

2. Bitte den Ausgang des Netzteiles mit dem Anschluss auf der Rückseite verbinden. *Siehe Abbildung 1.*

3. Das Netzteil mit der Steckdose verbinden.
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Zur Sicherheit lassen Sie das Anschlusskabel vor der Steckdose durchhängen, so dass evtl. ablaufendes Wasser vorher abtropfen kann und nicht in die Steckdose gerät. Sollte dies doch einmal passieren, schalten Sie bitte erst die Sicherung im Verteilerkasten Ihrer Stromversorgung aus und ziehen Sie dann erst den Stecker. Die LED-Beleuchtung ist jetzt einsatzbereit.

LED-MODUL, NEUPOSITIONIERUNG, INSTALLATION UND DEINSTALLATION

1. Schalten sie den Schalter auf die Position (0) – Aus (mittlere Stellung). *Siehe Abbildung 2.* Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie die LED-Beleuchtung vom Aquarium und legen Sie sie auf eine saubere Oberfläche, die LED-Module nach oben.

2. Entfernen sie den Halter an der Seite des Schalters durch langsames Herausziehen. Danach können Sie die Plexiglas-Abdekung aus dem Gehäuse ziehen – Richtung roter Pfeil - *Abbildung 4*.

Warnung: Versuchen Sie nicht, die LED-Module ohne Entriegelung auf der Schiene zu verschieben. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen.

3. Entfernen des LED-Moduls.
Durch sanften Druck auf die Verriegelung (kleine Lasche) der LED-Module wird die Fixierung aufgehoben und das Modul kann leicht nach oben entnommen werden – *Abbildung 5*.

4. Installation der LED-Module.
Richten Sie das Modul korrekt an der gewünschten Position aus. Zuerst die Seite gegenüber der Federlasche in die Schiene einsetzen. Danach mit sanftem Druck das Modul nach unten drücken, bis es einklinkt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Vario-LED-Licht hat 2 Beleuchtungsarten – Tag- und Nachtlicht (Mondlicht). Dafür hat der Schalter 3 Positionen – *Abbildung 2*:

(O) alle LED-Module sind ausgeschaltet
(I) nur blaue-LED-Module (Mondlicht) leuchten
(II) alle LED-Module leuchten

Mit einem Schieberegler – *Abbildung 3* – können Sie die Intensität der blauen Module stufenlos regeln. Eine Regelung der weißen Module ist nicht möglich.

PFLEGEANLEITUNG

1. Schalten Sie die LED-Beleuchtung erst aus (Position 0), bevor Sie den Netzteilstecker aus der Steckdose ziehen.

2. Feuchter Staub, Wasserdampf oder Spritzwasser kann zu einem Kurzschluss führen.

Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nur oberhalb der Glas-Abdeckung des Aquariums. In regelmäßigen Abständen reinigen Sie bitte das Gehäuse des LED-Lichts mit einem leicht feuchten Tuch und lassen es danach abtrocknen. Stellen Sie sicher, dass alle Flächen vor der Verwendung trocken sind.

GARANTIE

Das Produkt hat 2 Jahre Garantie nach dem Kaufdatum. Sie gilt nur für Materialmängel und Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst keine Mängel und Beschädigungen, die durch falsche Nutzung, mechanische Beschädigung, unvorsichtige Handlungsweise und unprofessionelle Eingriffe hervorgerufen werden. Die Garantie beschränkt sich nur auf das Produkt „Vario-LED-Licht" und bezieht sich nicht auf andere Einrichtungen des Aquariums und deren Lebewesen. Für den Garantiefall wenden sie sich bitte an Ihren Verkäufer. Beachten sie beim Kauf auf den ordnungsgemäß ausgefüllten Garantieschein mit Verkaufsdatum, Stempel und Unterschrift, da sonst die Garantie nicht in Anspruch genommen werden kann. Hersteller und Verkäufer haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch falsche Anwendung oder unsachgemäßen Service entstanden sind.

vario LED light



figure 1



figure 2



figure 3




figure 4




figure 5



optional accessories
Code: 14225
White



optional accessories
Code: 14226
Blue



optional accessories
Code: 14227, Color enhancement